

Ver3.1  
JMB121

# A801

## 通話専用 Bluetooth ヘッドセット 取扱説明書



- この度は弊社のA801Bluetooth ヘッドセットをお買上げいただき、誠にありがとうございました。
- 本製品が空気伝導で、骨伝導ではありません。もし空気伝導に気にならない場合は、弊社にご連絡をお待ちしております。無条件で全額返金をご対応します。
- ご使用前のに、取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

## 1.パッケージ内容



①ヘッドセット本体



②日本語取扱説明書



③専用充電ケーブル

※欠品や破損があった場合は、以下のサポートページへご連絡ください。




### サポートページ

- Bluetooth接続不良
- マイク不良
- 充電ケーブルが紛失された
- 耳に当たって痛い

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひQRコードをスキャンしてご利用ください。  
弊社にご連絡いただけますと幸いです。できる限り対応させていただきます。

## 2.装着方法

Bluetoothヘッドセットを首の後ろに掛け、両側のスピーカーを頬骨に当てて、快適な装着角度に調整します。装着した後にマイクの位置を調整します。耳の構造には個人差がありますので、調整しても装着感が良くないならご連絡をお待ちしております。無条件で全額返金をご対応します。



**(※注意：スピーカーを耳に入れしないでください。)**


### 3.製品仕様

モデル	A801
Bluetooth 規格	V5.3
Bluetooth接続距離	≤10M
周波数特性	2.402GHz-2.480GHz
バッテリー容量	180mAh
音楽再生/通話時間	8-10時間（80%以下音量）
充電時間	2時間
充電電圧	Dc 5V
重量	32 g ±2g
防水性能	IPX5

#### ご注意

- 最大通信距離、充電時間、再生・通話可能時間、待受可能時間、はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。
- はじめてお使いになる時は、十分に充電してからご使用ください。
- 家庭用コンセントで充電する場合はUSB充電AC電源アダプター(別売)をご利用ください。
- 長期間使用しない場合は、安全のために、定期的に充電し、メンテナンスしてください。
- 強い電磁波を発生する電子機器〔コードレス電話、テレビ、電子レンジなど〕や電波の弱い環境では、本製品のBluetooth接続の安定性に影響を与える場合があります。

## 4. ボタン説明



## 5. 操作説明

### ● 電源オン/オフ




- ①電源オン：電源オフの状態でもルチボタンを約 3 秒長押し、LEDランプが白緑交互に点滅します。Bluetoothヘッドセットから音声ガイダンス「電源が入りました」が流れます。
- ②電源オフ：電源オンの状態でマルチボタンを 3秒間長押し、緑色LEDランプが点滅して電源が切れ、Bluetoothヘッドセットから音声ガイダンス「電源が切れました」が流れます。

## ● ペ어링/接続方法

- ①電源をオンにした後、LED ランプが白緑点滅になり、ペアリングモードになります。接続デバイスとのペアリングををお待ちください。
- ②ご使用の機器の取扱説明書をご参照の上Bluetooth機能を有効にしてください。  
※iPhoneの場合は「設定」→「一般」→「Bluetooth」→ON。
- ③ペアリング可能な機器を検索してください。しばらくすると検索結果に「A801」が表示されます。  
(「A801」が検索出来ない場合は、ご使用の機器のBluetoothを切ってから、再度お試しください)。  
検索結果に表示された「A801」を選択して接続してください。
- ④機器に正常に接続されたら、Bluetoothヘッドセットから音声ガイダンス「Bluetooth接続しました」が流れます。




❓ **音量調整非同期**：Android機種はモバイル操作で音声の調整を行うことが出来ない場合があります。以下の手順で設定してください。

ペアリング一覧の「A801」より「（設定）」をタップして、「携帯電話と音量を同期」 OFF（OFF）をタップし （ON）に切り替えたら音量が同期になります。

## ● オンラインソフト【ZoomとTeamsなど】で音量調整

オンラインソフト【ZoomとTeamsなど】でお使う際に、ヘッドセットで音調調整できない場合、オンラインソフト【ZoomとTeamsなど】のオーディオ設定をご確認ください。

下記画像をご参照の上、設定してください。



ご注意：オンラインソフトで使う際に、ヘッドセット本体側にマイクミュート機能がないです。オンラインソフトのページにマイクミュートを設定してください。

## ● ボタン操作説明

(※ご注意：携帯電話のみ対応します。)

機能	操作方法
一時停止 / 音楽再生	マルチボタンを一回短押し
電話応答/切る	マルチボタンを一回短押し
通話拒否	マルチボタンを連続 2 回短押し
音量+ / 音量 -	音量+を一回短押し / 音量-を一回短押し
曲送り/曲戻り	音量+を2 秒間長押し / 音量-を2 秒間長押し
Siriオン	マルチボタンを連続 3 回短押し
Siriオフ	マルチボタンを連続 3 回短押し

## ● マイクミュート機能

音量“-”ボタンを長押しして、『ドン』の音が出る、マイクミュートにする、音量“-”ボタン再び長押しして、マイクミュートを解除する。

※パソコンで通話する場合はミュートできません。

## ● 充電

同梱の充電ケーブルを使用して充電してください。

ヘッドセットを充電するには、DC 5V アダプターを使用してください。

充電中はLEDライトが緑色に点灯し、充電が完了すると白の点灯に切り替わります。



## ● 電池の残量の確認

イヤホンの電池の残量が10%以下に少なくなると、緑のLEDライトが 30 秒ごとに 3 回点滅し、警告音が鳴って音声「バッテリーが少なくなりました。充電してください。」が流れたら、早めに充電してください。

電池の残量が完全になくなると、音声ガイダンス「電源が切れました。」が流れて、イヤホンの電源が自動的に切れます。

※長時間に100%音量で使用するなら音楽再生/通話時間が6時間以下の恐れがあります。

※この製品は高音質を確保するため、高音・低音をバランスよく調整しております。大音量で聞く場合、多少の音漏れがあります。予めご了承ください。幸いでは。

※スマートフォンの画面にイヤホンの電池の残量を示すアイコンが表示されます。


A : イヤホンの残電

B : 100%

C : 70%

D : 50%

E : 10%以下（要充電）




## ● リセット方法

(※ご注意：Bluetoothが接続できない場合は、空気伝導イヤホンのペアリング情報をクリアして接続してみてください。)

電源オフの状態マルチボタンを10秒間長押しすると、ペアリング情報がクリアされます。



**10秒間長押し**



## 6.安全にご注意

(※ご使用前に、この「安全にご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。)

1. イヤホンを長時間使用すると難聴の原因となる場合がありますので適度な時間で使用してください。
2. 音量が高すぎると耳に損害を与える恐れがありますので、音量を安全レベル範囲内にしてください。
3. 長時間使用しない場合は、乾燥した場所に保管してください。
4. 分解・改造を絶対にしないでください。故障や火災や感電の原因となる恐れがあります。
5. けがや故障の原因になるため、本体に強い衝撃を与えないでください。
6. 鋭利なもので刺さないでください。破裂・発熱等の恐れがあります。
7. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
8. どのような音量でもイヤホンを使用すると、周囲の環境音の感知に影響しますので、安全な音量に調整してください。

## 7. 通常の保証期間：12ヶ月

購入日から12ヶ月の安心保証が付いております。万が一商品には何かご疑問あるいは問題がございましたら、お客様サービスセンター（[LP 2ページ](#)）またはご購入の販売店にご連絡ください。

## 8. 無償保証延長期間：18ヶ月



14日以内に公式LINEを追加すると、保証期限が「メーカー保証12ヶ月」+「延長保証6ヶ月」になります。注文番号をLINEまでご送付ください。まずようお願い申し上げます。



- (1) 中古でご購入いただいた商品は対象外となりますのでご対応しかねます。
- (2) ご購入時より1ヵ月以内に登録して頂けない場合、通常の12ヶ月保証となりますのでご注意ください。

## 9. 保証規定

- 1) 保証期間内（通常の保証：12ヶ月間、保証延長：18ヶ月間）に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、お客様サービスセンター（2ページ）またはご購入の販売店にご連絡ください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (2) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (3) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (4) 譲渡や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。