



取扱説明書


Bluetooth ヘッドセット

マイク着脱式


この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。または、大事にご保管ください。

パッケージご確認


※お使いになる前に、下記付属品がすべて揃っていることをご確認ください。



イヤホン*1



外部マイク*1



Type-C充電ケーブル*1




マイク穴保護カバー*4



取扱説明書*1

ページ 1

商品



マイク取り付け口

音量"+"

音量"-"

内蔵マイク

Type-C充電口

マルチボタン

指示ランプ

商品仕様

商品型番	G9
Bluetooth	V5.3
通信距離	約10m ※使用状況により、異なる
重量	外部マイク約3g、本体約27g
ドライバー寸法	15.4mm
防水	IPX5
電池容量	150mAh
充電時間	約1.5時間
梱包寸法	約16.2*13*3.2cm
使用時間	ゲームモードで約10H、最大15H音楽再生

ページ 2

ボタン機能紹介



マルチボタン

電源ボタンを3秒押し、電源がいて指示ランプが点滅する。
電源ボタンを3秒押し、電源が切れてオレンジ指示ランプが消える。

通話モード

短押しして、電話が通じる
2秒間押しして、電話を拒否する
短押しして、電話を切る
2回を連続短押しして、ラスト番号を電話掛ける
(※Skypeなどのインターネット電話では、
着信応答・通話終了の操作はできません。)

ゲームモード及び音楽モードの切替

3回を連続短押しして、ゲームモード及び音楽モードを切替る。
※『Game mode』&『Music mode』との音声ガイドが流れる。

音楽モード

短押しして、一時停止・音楽再生する。

音声アシスタント

マルチボタンを約2秒間押ししてから離します。

ペアリングのリセット

ペアリングした場合、電源ボタン及び音量[-]ボタンを同時に3秒間
を押ししてリセットする。

音量[+]

・長押しして、次の曲
・短押しして、音量を増やす

音量[-]

・長押しして、前の曲
・短押しして、音量を減らす

ページ 3

マイクミュート操作

- ・音量「+」を長押しして、マイクミュートを解除する。
- ・音量「-」を長押しして、マイクミュートにする。

LED指示ランプ操作

- ・ペアリング成功後、白い指示ランプが3秒間隔して、点滅する。
- ・ペアリング失敗の場合、オレンジ・白の指示ランプが点滅する。
- ・充電中、オレンジ指示ランプが点灯する。
- ・充電完了後、白い指示ランプが点灯する。

電池残量の確認

- ※スマートフォンの画面にイヤホンの電池の残量を示すアイコンが表示されます。
- ※赤い枠内なのはイヤホンの電力表記アイコンです、10%以下(充電必要です)




例 →

ペアリング操作

ペアリングモード

電源を入れた後、接続していない状態で、イヤホンは自動的にペアリングモードに入ります、この時、LED指示ランプがオレンジと白を交替に点滅します。
「G9」を選択してペアリングしてください。
スマホペアリング例の1つ

Step1 『設定』→『Bluetooth』のをタップした後、『Bluetooth機能』を「オフ」から「オン」にします。
Bluetoothに接続できるデバイスの一覧が表示されます。



Bluetooth

Step2 デバイスの一覧から「G9」を選択する。
接続が完了すると、デバイス上で「接続済」と表示されます。

ページ 4

音量調整非同期（音量が小さい場合）

Android機種種はモバイル操作で音声の調整を行うことができなくてまたは「ボリュームを最大にしても音声小さい」と思う場合は以下の手順で設定してください。

ペアリング一覧の「G9」より『設定』をタップして、『携帯電話と音量を同期』を (ON)に切り替えたら音量が同期になります。

着信音は非同期（スマホの着信音はイヤホンに出ない）

Android機種種の場合、ペアリング一覧の「G9」より『設定』をタップして、『着信音を同期』を (ON)に切り替えたら音量が同期になります。

2台デバイスのペアリング方法

Step1

デバイス1をペアリング完了した後に、デバイス1のBluetooth設定をオフにします。

Step2

デバイス2をペアリング接続します。

Step3

デバイス1のBluetooth設定をオンします。

Step4

イヤホンの電源オフして、再び電源オンにしたら、自動的に2台デバイスに同時接続することができます。

ページ 5

特別な注意事項

※ 接続デバイスによる音量の調整範囲が違いますので、通常の音量以上を設置すれば、耳にも損傷あり、音質が良くないこともあります。お客様の健康のため、最大音量に設置しないでください。

※ 初めてオープンイヤー型空気伝導イヤホンを使う場合は、「ボリュームを最大にしても音声小さい」などの使用感想がある方がいます。

※ それ原因は、耳が空気伝導イヤホンになれていない、または正確な位置に装着していない可能性がございますので、長く空気伝導イヤホンを使えば、正常になります。

電池についてご注意

● 本製品はリチウムイオン電池を使用しています、リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。

※ 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車などに放置しないでください。

※ 使用中、保管時などに発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。

※ 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。※本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

※ 電子レンジや高圧容器に入れしないでください。

※ 水、海水、ジュース等で濡らさないでください。

※ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

ページ 6

Bluetoothに関するご注意

本機は、2.4GHZの周波数帯の電波を利用しています。
この周波数の電波は、一般家庭でも色々な機器（ラジオ、電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。

● 以下のような場所で本機を使用する場合、送信/受信ができなくなる場合があります。

※ 2.4GHZを利用する無線LAN、また電子レンジ等の機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。
(環境により電波が届かない場合があります。)

※ テレビにノイズが出た場合、本機（及び本機対応製品）がテレビ、ビデオ、チューナー等のアンテナ入力端子に影響を及ぼしている恐れ入ります、本機（及び本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

※ ラジオから離してご使用ください。(ノイズが出る場合があります。)

アフターサービス

本製品のご購入日から1年間保証いたします、使用中、製品の使用について何か不明なところまたは意見が御座いましたら、注文履歴より購入先迄ご連絡ください。

「アカウントサービス」>「注文履歴」>「販売元」>「質問する」

もし商品は何にか問題がございましたら、QRコードをスキャンしてお問い合わせ内容をご記入ください。



QRコード

ページ 7